

# CONTEG DATENBLATT

ZUBEHÖR

## MONTAGE- UND VERBINDUNGSSETS

### CONTEG, spol. s r.o.

#### Zentrale Tschechische Republik:

Na Vítězné pláni 1719/4

140 00 Prag 4

Tel.: +420 261 219 182

Fax: +420 261 219 192

#### Fertigungswerk Tschechische Republik:

K Silu 2179

393 01 Pelhřimov

Tel.: +420 565 300 300

Fax: +420 565 533 955

#### Lokale Zweigstellen/Niederlassungen

Benelux:	+32 477 957 126
Deutschland / Schweiz:	+420 724 723 184
Frankreich / Italien / Maghreb:	+33 686 074 386
Indien:	+91 991 6950 773
Naher Osten:	+971 4445 2838
Ost-/Nordeuropa:	+49 172 8484 346
Österreich:	+43 170 659 0115
Russland / GUS:	+7 495 967 3840
Saudi-Arabien:	+966 594 301 308
Ukraine :	+380 674 478 240

conteg@conteg.com

www.myconteg.de

# 7.7 MONTAGE- UND VERBINDUNGSSETS

## MONTAGESET

Zur Befestigung der Geräte zu Vertikalprofilen

Code	Beschreibung	Größe	Set enthält
DP-MO-01 <sup>1</sup>	Montageset	M5	1× Schraube, 1× Käfigmutter, 1× Scheibe
DP-MO-F2 <sup>1,2</sup>	Montagesatz – Schnellinstallation	M6	1× Schraube, 1× Mutter
DP-MO-100	Montagesatz – Multipack	M5	100× Montagesatz (1× Schraube, 1× Käfigmutter, 1× Scheibe)

<sup>1</sup> Bitte als Stückzahl jeweils nur Vielfache von 4 bestellen (eine Verpackungseinheit = 4 oben beschriebene Sätze)

<sup>2</sup> Passend zum Ausschnitt 9,5×9,5 mm



## VERBINDUNGSSETS

Zur Verbindung frei stehender Schränke mit derselben Höhe und Tiefe in einer Reihe. Der DP-DR-UNI-Verbindungsset wird zur Verbindung von ROF-Schrankserien benutzt.

- **DP-DR-UNI-Q:** QUICK-Verbindungsset wird zur Verbindung aller frei stehenden Schrankserien, ausgenommen iSEVEN-Serien zur Ein-Mann-Montage ohne Werkzeug, benutzt
- **DP-DR-UNI:** für alle frei stehenden Schrankserien, außer iSEVEN, Seitenteile müssen nicht entfernt werden
- **DP-DR-7:** für iSEVEN-Schrankserien, Seitenteile müssen entfernt werden



DP-DR-7

Code	Beschreibung	Set enthält
DP-DR-UNI-Q	QUICK-Verbindungsset für alle frei stehenden Schrankserien, außer RI7 und RM7, Montage ohne Werkzeug	3 QC-Halterungen, 3 Flügelschrauben M5×16, 6 Schrauben M5×16, 3 Muttern M5
DP-DR-UNI	Verbindungsset für alle frei stehenden Schrankserien, außer RI7 und RM7	6 Flügelmutter M5, 6 Schrauben M5×20, 12 Unterlegscheiben
DP-DR-7	Verbindungsset für Schrankserien RI7 und RM7	6 Sechskantmutter, 12 Schrauben M5×10, 12 Unterlegscheiben M5 DIN125